



- Revestimiento de fluoropolímero
- Resistencia de bobinas: 2 Ω
- Tiempo de apertura: < 2,0 ms
- Tiempo de cierre: < 1,0 ms
- Tensión máxima de apertura: 7 A
- Tensión máxima de mantenimiento: 2,8 A
- Presión operacional: 0,2 ÷ 4,2 bar
- Máxima presión del gas: 4,5 bar
- Tensión de alimentación: 10 ÷ 16 V DC
- Máximo flujo del gas: 130 l/min
- Rango de temperatura de trabajo: de -20°C a +120°C
- Se recomienda utilizar un filtro Perfect Blue
- Ajuste del flujo a través de las boquillas de calibración

Incluido: Boquilla de salida, conector de alimentación y boquilla de múltiple de admisión (ø4 o ø6)

TECH-DRAGON Silver

TIPO: Inyectores LPG/CNG

MODELO: TECH-DRAGON Silver

TECH-DRAGON Silver son inyectores GLP/GNC en la fase volátil. Tamaño pequeño facilita la instalación en espacios reducidos. Recubrimiento fluoropolímero en inyectores previene la suciedad se adhiera a las partes en movimiento, que permite la operación precisa y confiable en las condiciones más duras.

CÓMO UTILIZAR:

- Se recomienda utilizar inyectores TECH-DRAGON Silver con un filtro de fase volátil GLP con separador de aceite - Perfect Blue
- Mangueras que conectan inyectores con múltiple de admisión debe ser de igual longitud, tan corto como sea posible, asegurado con la abrazadera de la manguera
- Instalamos inyectores de gas con boquillas dirigidas hacia abajo en un lugar no expuesto a altas temperaturas (máx. 120 ° C)
- Los diámetros de las boquillas deben ser seleccionados dependiendo de caballos de potencia por cilindro
- Las mangueras no pueden ser doblados y no deben estar obstruidas
- La manguera montada en la boquilla debe ser protegido con la abrazadera de manguera
- Inyectores atornillados en el múltiple de admisión deben ser situados como cerca como posible a los inyectores de gasolina con un ángulo similar y dirigida hacia a la válvula de admisión
- Todas las boquillas deben ser montados a la misma distancia del asiento de válvula
- La rosca de la boquilla que se atornilla en el orificio previamente preparado en el múltiple de admisión debe sellarse con un pegamento especial para las conexiones roscadas
- Antes de montar los inyectores se debe perforar de boquilla de calibración con el diámetro apropiado en función de la potencia del motor
- Boquillas de calibración en el motor deben ser del mismo diámetro
- Está prohibido perforar boquillas de calibración directamente en el inyector